



HAYOM

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D DE MESA

MOD. 33.33.04 | Cód. BAR304

Manual do Usuário



3 1 9 0 0 5 0 2 1 0

V:2011

Restauração das Configurações de Fábrica

Escaneie o QR Code abaixo para restaurar o scanner para as configurações padrão de fábrica.



Restore Factory Default Setting

Configuração padrão: Interface: USB
Modo de operação: Gatilho manual
Caractere final: Enter

Leitura das Informações de Versão

Escaneie o QR Code abaixo para obter as informações da versão deste scanner.



Reading Version Information

Configuração de Interface

USB

Quando quiser conectar o scanner a dispositivos via cabo USB, escaneie o QR Code abaixo para configurar o scanner no modo de teclado padrão.



USB

USB COM (COM Virtual)

Para conectar o scanner via USB em modo de saída COM virtual, escaneie o QR Code abaixo. Observação: é necessário instalar um driver. Entre em contato com o fornecedor.



USB Virtual

COM (RS-232)

Para conexão via interface RS-232, as configurações do scanner e do dispositivo devem ser iguais.
Configuração padrão RS-232: Baud rate: 9600, Bits de dados: 8, Paridade: Nenhuma, Bits de parada:



RS-232

Configuração de Tipos de Código de Barras

Escaneie os QR Codes abaixo para permitir ou proibir a leitura de determinados tipos de código de barras.

Observação: Se ativar a leitura simultânea de códigos 1D e 2D, a velocidade de decodificação pode diminuir. Recomenda-se ativar apenas os tipos necessários.



Read all 1D Barcode



Disallow reading 1D barcode



Read all 2D barcode



Disallow reading 2D barcode



Allow



Forbidden

