

HAYOM

ACENDEDOR - AC6702

Com o acendedor elétrico Hayom, vai ser muito mais fácil acender a churrasqueira ou a lareira! Basta cobrir a ponta do tubo metálico (em forma de pá) com carvão ou lenha e ligá-lo na tomada. Após alguns minutos* sua churrasqueira ou lareira estará acesa. Desconecte da tomada e retire do material em brasas.

Código: 67.01.02 - 127V

Código: 67.02.02 - 220V

Frequência: 60Hz

Potência: 500W



ATENÇÃO! NÃO É UM AQUECEDOR DE ÁGUA

Este dispositivo destina-se apenas ao uso doméstico. Para sua segurança e garantia do produto, siga estritamente o propósito de uso. Não imergir em água ou outros líquidos. Afaste de superfícies molhadas.



CUIDADOS

- Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma da tomada em que será ligado;
- Certifique-se de cobrir a parte do tubo em forma de pá, pelo carvão ou lenha, deixando o cabo para fora da churrasqueira;
- Com o dispositivo ligado, acompanhe o acendimento (isso levará alguns minutos*)
- Retire o acendedor - segurando somente pelo cabo - depois que iniciarem as chamas;
- Aguarde o esfriamento do dispositivo para guardá-lo. Enquanto quente, não apoie em plásticos ou superfícies frágeis ao calor.

Nunca toque na parte metálica durante o uso, sob o risco de queimaduras severas.

- Não tente esfriar o dispositivo com água nem o exponha à umidade, isso poderá danificar o produto;
- Faça a limpeza usando apenas um pano seco, com o acendedor frio;
- Mantenha longe do alcance de crianças ou de pessoas incapacitadas.

*Tempo estimado de acendimento varia, de acordo com as condições do carvão ou lenha.

