

Sanduicheira **HotFit Grill Cromo**

SANDUICHEIRA 750W
MODELO: SDA6601



HAYOM

[!] ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Certifique-se de que a voltagem da sua tomada seja a mesma que a voltagem indicada na etiqueta de classificação do aparelho.
- Por favor, guarde estas instruções, se possível, a caixa com a embalagem interna.
- O dispositivo é destinado exclusivamente para uso privado e não comercial.
- Retire sempre o plugue da tomada sempre que o aparelho não estiver em uso, quando ao conectar acessórios, limpar o dispositivo ou sempre que ocorrer algum problema.
- Puxe pelo plugue, não pelo cabo.
- Para proteger as crianças dos perigos dos aparelhos elétricos, nunca as deixe sem supervisão com o dispositivo. Consequentemente, ao selecionar o local para o seu dispositivo, faça-o de forma que as crianças não tenham acesso ao dispositivo.
- Tome cuidado para garantir que o cabo não fique pendurado.
- Teste o dispositivo e o cabo regularmente para verificar se há danos. Se houver danos de qualquer tipo, o dispositivo não deve ser usado.
- Não repare o dispositivo você mesmo, mas leve-o à estação de serviço autorizada mais próxima.
- Mantenha o dispositivo e o cabo longe do calor, luz solar direta, umidade, bordas afiadas e similares.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso isso, mesmo que seja apenas por um momento.
- Não utilize o dispositivo ao ar livre.
- Sob nenhuma circunstância o dispositivo deve ser colocado em água ou outro líquido, nem entrar em contato com eles. Não use o dispositivo com as mãos molhadas ou úmidas.
- Caso o aparelho fique úmido ou molhado, retire o plugue da tomada imediatamente. Não coloque a mão na água.

- Utilize o dispositivo somente para o fim a que se destina.

NOTAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

- As superfícies de cozimento ficam muito quentes.
- Coloque a unidade sobre uma superfície ou tapete resistente ao calor.
- Para evitar o acúmulo de calor, não coloque a unidade diretamente abaixo de um armário. Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor.
- Cuidado com o vapor que sai ao abrir a parte de cozimento.
- O pão pode queimar, por isso nunca use a sanduicheira perto ou abaixo de cortinas e outros materiais inflamáveis!
- Existe risco de incêndio e choque elétrico em todos os aparelhos elétricos e pode causar ferimentos pessoais ou morte. Siga todas as instruções de segurança.
- Não opere nenhum aparelho com defeito ou danificado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, nunca tente consertar a sanduicheira por conta própria. Leve-a a uma estação de serviço autorizada para exame e reparo.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

ATENÇÃO! Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, vinagres, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, ácidos, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do seu aparelho. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no seu aparelho, além do risco de explosão. Evite também o contato destes produtos com o seu aparelho, pois poderão danificá-lo.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Antes de usar sua sanduicheira pela primeira vez, familiarize-se com todas as peças. Leia atentamente todas as instruções e precauções.



- 1. Carcaça superior
- 2. Indicador de energia
- 3. Indicador de pronto
- 4. Trava
- 5. Carcaça inferior

Antes de usar o seu aparelho pela primeira vez:

- Remova todos os materiais de embalagem
- Limpe as placas usando uma esponja úmida, enxague e seque cuidadosamente.
- Após aplicar uma fina camada de óleo nas placas, feche o aparelho e conecte-o à tomada. A luz indicadora acenderá.
- Deixe aquecer por vários minutos para se livrar do cheiro novo.

[!] ATENÇÃO! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

USANDO SEU APARELHO

- Feche a sanduicheira e conecte-a na tomada, você notará que a luz de energia acenderá, indicando que a sanduicheira começou a pré-aquecer.

- Levará aproximadamente 2 a 4 minutos para atingir a temperatura de cozimento, a luz de pronto acenderá.
- Prepare a matéria-prima para fazer um sanduíche; Cada sanduíche precisa de dois pedaços de pão e os ingredientes certos, uma pequena quantidade de manteiga deve ser colocada na superfície que toca o pão e as placas de aquecimento, o que faz com que o sanduíche pareça dourado.
- Abra a tampa, as matérias-primas preparadas do sanduíche podem ser colocadas na sanduicheira para fazer um sanduíche, se desejar;
- Cozinhe por cerca de 2 a 4 minutos, a luz de pronto acende novamente, ou até que o pão esteja cozido (dourado), é hora de ajustá-lo ao seu gosto individual.
- O efeito e o tempo de preparo de um sanduíche dependem do tipo de sanduíche, dos ingredientes e do gosto pessoal;
- Use ferramentas de madeira ou plástico (como uma colher pequena) para retirar o sanduíche da sanduicheira. Ferramentas de metal afiadas e duras não devem ser utilizadas para esse fim. Se quiser fazer mais sanduíches, você pode colocar os ingredientes dos sanduíche na sanduicheira após o indicador verde acender;
- Após terminar de cozinhar, desconecte o plugue da tomada e deixe a sanduicheira aberta para esfriar.

LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada e deixe-o esfriar.
- Nunca coloque o aparelho na água ou debaixo de água corrente.
- Limpe as placas de cozimento com um pano macio para remover resíduos de alimentos. Para resíduos de alimentos cozidos, esprema um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos de alimentos e limpe com uma esponja de plástico não abrasiva ou coloque papel de cozinha úmido sobre a grelha para umedecer os resíduos de alimentos. Evite o uso de buchas de aço/plástico duro ou detergentes agressivos, pois podem danificar a superfície. Enxágue e seque bem com um pano limpo e macio.
- Não use nada abrasivo que possa arranhar ou danificar o revestimento antiaderente.
- Não use utensílios de metal para remover seus alimentos, eles podem danificar a superfície antiaderente.

- Limpe a parte externa da Sanduicheira com pano apenas. Não limpe a parte externa com esfregão abrasivo ou palha de aço, pois isso danificará o acabamento. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque na máquina de lavar louça.

ARMAZENAR

- Sempre desligue a sanduicheira da tomada antes de guardá-la.
- Certifique-se sempre de que a sanduicheira esteja fria e seca antes de guardá-la.
- Para minimizar o espaço de armazenamento na sua cozinha, a sanduicheira pode ser guardada verticalmente.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>. A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona	O cabo elétrico não está ligado na tomada	Verifique se a tensão do produto é compatível com a tensão de sua tomada e conecte o cabo elétrico.
	Há falta de energia elétrica	Verifique se o fusível da residência ou o disjuntor estão ligados. Verifique também se o plugue está conectado corretamente à tomada
	O cabo elétrico está danificado	Contate uma assistência técnica autorizada.
	A tomada está com defeito	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e, se necessário, troque-a por uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado
	A tensão da rede elétrica é incompatível	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto
A lâmpada não acende	A lâmpada está queimada	Contate uma assistência técnica autorizada.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA TOTAL
66.02.01	220V~50-60HZ	750W
66.01.01	127V~50-60Hz	750W

TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, HAYOM COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA, se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A HAYOM, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 me-

ses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)

- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, conforme o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Hayom, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a loja de aquisição ou fazer contato com nosso SAC.

6. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

7. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

8. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a sede da HAYOM através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

9. O procedimento citado no item 8 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

10. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

11. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor.

12. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

13. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não-doméstico.
- Sinais de violação do lacre do produto ou

violações externas sem uso autorizado.

- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

14. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.hayom.com.br, a Hayom terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números (27) 3343-0449, este número também faz atendimento via WhatsApp, em horário comercial.



HAYOM

Importado e Distribuído por:
HAYOM Comércio Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ: 27.449.487/0001-40
www.hayom.com.br

