



HAYOM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Ax1 	Bx1
Cx1 	Dx1
Ex1 	Fx1
Gx2 	Hx2
Ix4 	
Kx6 	Lx8
Mx4 	Nx8
Ox2 	Px6
Rx4 	Sx1
Tx1 	Ux4
Vx1 	

