




GUIA DE INSTALAÇÃO





IMPRESSORA DE ETIQUETA USB PRETA COM ALIMENTADOR

MOD. 33.33.01 | CÓD. PR3301


Atenção:

1. Não conecte o cabo de alimentação antes de usar a impressora e verifique-a primeiro.
2. Se precisar limpar a cabeça de impressão, aguarde o álcool secar antes de testar e verifique o efeito após a limpeza.
3. Evite deixar objetos caírem dentro da impressora, pois isso afetará seu funcionamento.




1 INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA

1. Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja desligado e conecte o cabo de alimentação da impressora.
2. Conecte o cabo incluído (USB) da impressora ao computador.
3. Ligue o botão liga/desliga.




2 INSTALAÇÃO DO PAPEL

1. Abra a tampa superior.
2. Coloque o papel pela parte de trás, certificando-se de que a face de impressão esteja voltada para cima.




3. Ajuste os guias de mídia direito e esquerdo para fixá-los com o papel.



4. Feche a tampa superior e a calibração do papel será iniciada automaticamente.

3 CALIBRAÇÃO DO PAPEL


1. Complete a instalação do papel.
2. Feche a tampa superior e a calibração do papel começará automaticamente.
3. A impressora alimentará e calibrará o papel automaticamente.



4. Após a conclusão da calibração, o papel retornará automaticamente para a área de impressão.
5. A luz indicadora ficará azul (acesa), a impressora concluiu a calibração.

4 FUNÇÕES DOS BOTÕES

1. Próxima folha de papel
Após a impressora estar pronta (luz azul acesa), clique no botão uma vez e o papel irá para a próxima folha.
2. Pausar impressão
3. Quando a impressora estiver imprimindo, clique no botão uma vez para pausar a impressão (luz azul piscando). Clique no botão novamente para continuar a impressão.




5 IMPRESSÃO DE TESTE

1. Conclua a instalação e calibração do papel.
2. Desligue a impressora.
3. Pressione o botão e não o solte, ligue a impressora ao mesmo tempo, aguarde cerca de 2 segundos até ouvir o bipe e solte o botão.
4. A impressora iniciará a impressão de teste.

A. Pressione o botão e não o solte

B. A luz indicadora pisque em vermelho e solte




C. Ligue a impressora ao mesmo tempo

6 REINICIAR A IMPRESSORA

1. Conclua a instalação e calibração do papel.
2. Desligue a impressora.
3. Pressione o botão e não o solte, ligue a impressora ao mesmo tempo, aguarde cerca de 25 segundos até que a luz indicadora pisque em vermelho e solte o botão.
4. A impressora será reinicializada.

A. Pressione o botão e não o solte

B. A luz indicadora pisque em vermelho e solte



C. Ligue a impressora ao mesmo tempo